

# ÚROVNĚ AUTOMATIZACE PODLE SAE J3016™

	SAE ÚROVEŇ 0	SAE ÚROVEŇ 1	SAE ÚROVEŇ 2	SAE ÚROVEŇ 3	SAE ÚROVEŇ 4	SAE ÚROVEŇ 5
Co musíte dělat na místě řidiče?	Kdykoli jsou tyto podpůrné funkce řidiče aktivované, musíte řídit, a to i pokud nemáte nohy na pedálech			Když jsou tyto funkce automatizovaného řízení aktivované, neřídíte, a to ani když sedíte za volantem		
	Neustále na tyto podpůrné funkce řidiče musíte dohlížet; musíte ovládat směr i rychlost vozidla, abyste zachovali bezpečnost			Když vás tyto funkce vyzvou, musíte řídit	Tyto automatizované funkce nevyžadují, abyste převzali řízení	

## Funkce podpory řidiče

## Funkce automatizovaného řízení

Co tyto funkce dělají?

Tyto funkce jsou omezeny na poskytování výstrah anebo okamžité asistence	Tyto funkce podporují řidiče ovládáním směru <b>NEBO</b> rychlosti	Tyto funkce podporují řidiče ovládáním směru <b>A</b> rychlosti	Tyto funkce umožňují ovládat vozidlo za definovaných podmínek a neaktivují se, dokud dané podmínky nenastanou	Tato funkce umožňuje ovládat vozidlo za všech okolností
--	--	---	---	---

Příklady funkcí

<ul style="list-style-type: none"> <li>- autonomní nouzové brzdění</li> <li>- sledování mrtvého úhlu</li> <li>- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- systém udržování v jízdním pruhu <b>NEBO</b></li> <li>- adaptivní tempomat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- systém udržování v jízdním pruhu <b>A</b></li> <li>- adaptivní tempomat souběžně</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- asistent pro jízdu v koloně</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- samoříditelné taxi ve vymezené oblasti</li> <li>- volant i pedály jsou volitelné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stejné jako úroveň 4, ale tyto funkce ovládají vozidlo v jakýchkoli podmínkách</li> </ul>
--	--	--	---	--	--